# **Tipps & Tricks RIB iTWO**



### Tabellen im Leistungsverzeichnis (LV)

Alle Tabellen (ob nun im Ausschreibungs-Tool von iTWO® oder eine andere Tabelle in iTWO®) können in deren Spalten beliebig angepasst werden.

Mittels Rechtsklick der Maus auf eine der Überschriften der Spalten (Beispiel *Kurztext*) und Auswahl von Anpassen öffnet das Eigenschaftsfenster der Tabelle.

Kurztext		Menge ME	lohr
Baumeisterarbeiten		Anpassen	
Baustellengemeinkosten	m		
Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten	2	Druckoptionen	
Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte		Drucken	+

#### Es öffnet sich folgendes Fenster:



Hier können die einzelnen Spalten der Tabelle ein- und ausgeblendet werden.

Ebenso kann die Bezeichnung der jeweiligen <u>Überschrift</u> und deren <u>Breite</u> in der Tabelle angepasst werden.

Über den Button <u>"Zeilen"</u> können **Schriftart**, **Schriftfarbe** und **Hintergrundfarbe** für jede Hierarchiestufe im LV definiert werden. Anschließend mit *OK* bestätigen.

Element	Felder	Felde	er	
LV-Summe	änderbar	schreibge	schūtzt	
Gruppenstufe 1.Hierarchie	änderbar	schreibge	schützt	
Gruppenstufe 2.Hierarchie	änderbar	schreibge	schützt	
Gruppenstufe 3.Hierarchie	änderbar	schreibge	schützt	
Gruppenstufe 4.Hierarchie	änderbar	schreibge	schützt	
Gruppenstufe 5.Hierarchie	änderbar	schreibge	schützt	
Position	änderbar	schreibge	schützt	
Text-Element	änderbar	schreibge	schützt	
A 7"1 1 1 1	- 1 I	1 4	1	•
V-Summe, änderbar				
Microsoft Sans Serif, 8 Pt.			Schriftart	Schriftfart
			Hintergrund	1
		-		



# Tipps & Tricks RIB iTWO



### Tabellen im Leistungsverzeichnis (LV)

Über die Spalte *Einsprung* kann eingestellt werden, in welche Felder im LV in der Tabelle mit der ENTER-Taste gesprungen wird.

#### **Beispiel:**

Es wird das Häkchen nur bei den Einheitspreisanteilen Lohn und Sonstiges gesetzt. So kann der Lohnpreis in der Tabelle im LV eingetragen werden. Mit ENTER springen Sie in das Feld Sonstiges, tragen hier den Sonstiges-Anteil ein und springen mit ENTER in das nächste Lohnfeld der nächsten Position ...

Spalte	Überschrift	Breite	sichtbar	Einspr	Bedingung für Formatierung	OK
Struktur	Struktur	14	~			
Тур	Тур	3			1	Abbrechen
OZ	Pos.Nr.	9	~	1	10	Hife
Externe-OZ	Externe-OZ	12				
Kurz-Info	Kurz-Info	6	~		1.	Formatierung
Positionsart	Positionsart	14			1	Zeilen
Herkunft	Herkunft	4			18	
Grund/Wahl	Grund/Wahl	3	~			Spalten
ZZG	ZZG	3	~		20	
ZZA	ZZA	3	~			Anzahl Fixspalten
Kurztext	Kurztext	44	~	1	0	0
Kurztext2	Kurztext2	40		1	1	
Menge	Menge	7	~			Zeilenumbruch
VA-Menge	VA-Menge	10				
ME	ME	5	~		1	Alle Spalten anzeiger
n. Angeboten	n. Angeboten	3				
EP-Aufgl.	EP-Aufgl.	2			1	
Lohn	Lohn	6	~	~		
Sonstiges	Sonstiges	7	~		6	
Einheitspreis	Einheitspreis	10	~			
EP von	EP von	10			1.	( here a
EP bis	EP bis	10				import
Std./Einheit	Std./Einheit	10			i i	
Stunden	Stunden	10				
Gesamtbetrag	Gesamtbetrag	10	~			

Möchten Sie die Anordnung der Spalten ändern, kann dies nach Markierung der Spalte(n) durch Ziehen an die gewünschte Stelle in der Tabelle durchgeführt werden.

	LV: 01 - Baumeist	erarbeiten 🕨						Filter (K	urztext)	,c
Struktur	Pos.Nr. Kurz-I	àr ZZG ZZA	Kurztext	Menge	ME	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtbet	
- 1	01		Baumeisterarbeiten						0.00	)
- 6-	01.		Baustellengemeinkosten			200			0,00	1
<b>.</b>	01.11.		Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten			1			0,00	3
	01.11.01		Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte,			A arrest				
-6	01.11.01A.		Einrichten der Baustelle	0,00	PA	0,00	0,00	0,00	0.00	)
-6	01.11.01B.		Räumen der Baustelle	0,00	PA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
=	01.11.02		Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der			1				
S	01.11.02A.		Vorhaltekosten eigene Baubetrieb	0,00	Wo	0,00	0.00	0,00	0.00	0
-6	01.11.02B.		Vorhaltekosten eigene Stillliegezeit	0,00	Wo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
= 6	02.		Abbre b	1		Sec. 1			0,00	5
<u></u>	02.11.		Abbruch Fundamente und Wände						0,00	)

$\bigcirc \bigcirc \bullet$	LV: 01	- Baumei	isterarbeiten 🕨						Filter (K	urztext)
Struktur	Pos.Nr.	Kurz-I	Kurztext	Menge	ME	Gr ZZG ZZA	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Gesamtbet
	01		Baumeisterarbeiten							0.00
- 6	01.		Baustellengemeinkosten							0,00
- <u>8</u>	01.11.		Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten							0.00
E	01.11.01		Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte,							
3	01.11.01A.		Einrichten der Baustelle	0,00	PA		0,00	0,00	0,00	0,00
-6	01.11.01B.		Räumen der Baustelle	0.00	PA		0.00	0,00	0,00	0.00
1	01.11.02		Zeitgebundene durchschnittliche Vorhaltekosten der							
-5	01.11.02A.		Vorhaltekosten eigene Baubetrieb	0,00	Wo		0.00	0.00	0,00	0,00
-6	01.11.02B.		Vorhaltekosten eigene Stillliegezeit	0,00	Wo		0,00	0,00	0,00	0,00
- 6	02.		Abbruch							0,00
- <u>8</u>	02.11.		Abbruch Fundamente und Wände							0.00

Um die Änderungen der Tabelle auch zu speichern, klicken Sie auf die Karteikarte <u>Ansicht</u> und anschließend auf den Button <u>Speichern</u>.

Start Start	Ansicht Ner	u Aktionen	Erweitert	Daten	
ktualisieren	Statusleiste Andockfenster Fixierung		Ansicht	Andockfenster -	×× Ne
Allge	mein	Ansichtsoptionen	Bildscl	rmkonfiguration 🗔	Struktur
· CO -	🚺 LV: 01 - Baur	neisterarbeiten 🕨		Bildschirmeinstel	llung speichern

Im sich öffnenden Fenster können die bestehenden Einstellungen überspeichert, oder eine neue Sicht (im Beispiel "Meine Ausgabe") angelegt werden.

/erzeichnis	ОК
Systemverzeichnis -	Abbrecher
Dateien	
LV-Erstellung_1440x900.cfv	
Standard_1024x768.cfv	
Standard_1280x1024.cfv Standard_1440x900.cfv	
Meine Ausgabe	Löschen
BoQWorkingFrameVEOE0x001\Klassisch	
Alternative Bezeichnung	
Standard	